



## Cold2Go 5

תיק ולידי למשלוחי פארמה בטמפרטורה מבוקרת, עפ"י נוהל 126 של משרד הבריאות.  
לטווחי טמפרטורות - 25°-15° / 8°-2°

### Cold2Go 5

Cold2Go 5 משמש כמנשא ולידי להובלת תכשירים רפואיים / חיסונים בקירור פאסיבי. בשילוב קרחומי זינרג'י, המנשא יודע לשמור על טמפרטורה יציבה בטווח של 15-25 או 2-8 מעלות צלזיוס, בהתאם לקרחומים, במהלך יום עבודה שלם, באקלים קיצי או חורפי.

### הוראות שימוש

- יש להכניס את הקרחום למשך 12 שעות הקפאה או קירור טרם שימוש
  - קרחום 2-8 מע"צ במקפיא
  - קרחום 15-25 מע"צ במקרר
- הפשרת הקרחום לפני הכנסתו למנשא - 7 דק' לאחר קירור/ 10 דק' לאחר הקפאה

סוג קרחום	2-8 מע"צ	15-25 מע"צ
זמן הכנה מראש	12 שעות	12 שעות
זמן הפשרה טרום שימוש	10 דק'	7 דק'
מהלך השימוש	עד 8 שעות	עד 8 שעות

- המנשא ישמור על טווח הטמפרטורה הנדרש (2-8 / 15-25 מע"צ) במהלך 8 שעות, בתנאי בטמפרטורה חיצונית לא מבוקרת. ניתן לבצע עד 20 פתיחות ב 8 שעות, 20 שניות לפתיחה\*.  
\* 2-8 מע"צ בקיץ – עד 10 פתיחות ב 8 שעות / 12 פתיחות ב 4.5 שעות.

### הוראות בטיחות

קרחומי זינרג'י מכילים חומר המורכב מרכיבים טבעיים וצמחיים ואינו רעיל לאדם או לסביבה, אך אינו למאכל. יש להשתמש במוצר זה בהתאם להוראות השימוש. במקרה של נזילה – יש להימנע ממגע עם החומר הקיים בקרחום ו/או משימוש בתכשירים שבאו במגע עימו.